











TRON 2 物料清单汇总






生成时间：2026-09-23




⚠ 请根据您采购的机器人型号，找到对应章节后再对照查看物料清单，避免与其他型号的清单混淆。





1. TRON 2 三合一套装（EDU版）

序号	物料名称	数量	单位	图片
航空运输箱（装机器本体及配套设备）				
1	机器人本体（双臂带夹爪）	1	pcs	
2	电池	1	pcs	
3	电池充电底座	1	pcs	
4	电源适配器	1	pcs	
5	遥控器	1	pcs	
6	遥控器充电线	1	pcs	
7	开发拓展模块	1	pcs	

序号	物料名称	数量	单位	图片
8	头部相机	1	pcs	
9	VR设备	1	pcs	
10	腕部相机（带支架）	2	pcs	
11	腕部相机数据线	2	pcs	
12	12V电源线（长）	1	pcs	
13	12V电源线（短）	1	pcs	
14	通讯线（长）	1	pcs	






序号	物料名称	数量	单位	图片
15	通讯线（短）	1	pcs	
16	公头电源线	1	pcs	
17	母头电源线	1	pcs	
 提示：公头电源线和母头电源线为备用可拆分电源线，配套使用，连接开发拓展模块与本体，便于安装/拆卸升降支架时断开线缆。				
18	吊绳扣（吊环螺丝+吊绳）	4	pcs	
19	本体脚垫	2	pcs	
20	用户手册	1	pcs	
21	合格证	1	pcs	






序号	物料名称		数量	单位	图片
22	工具包 (放置航空箱处)	L型六角扳手M3	1	pcs	
23		L型六角扳手M4	1	pcs	
24		L型六角扳手M5	1	pcs	
25		杯头内六角螺丝M3*8	10	pcs	
26		杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫}	10	pcs	
27		杯头内六角三组合螺丝M5*18	10	pcs	
28		杯头内六角螺丝M4*8	26	pcs	
29		沉头内梅花螺丝M3*6	4	pcs	
30		马鞍型扎带固定座	4	pcs	
31		L型六角梅花扳手T10	1	pcs	
32		扎带	10	pcs	
33		线梳	2	pcs	
纸箱（装轮足脚掌配件）					
34	轮足小腿		1	pcs	
35	大腿及掌足小腿		1	set	
纸箱（装固定底盘）					
36	固定底盘		1	pcs	





序号	物料名称		数量	单位	图片
37	工具包 (放置固定底盘处)	L型六角扳手M4	1	pcs	
38		L型六角扳手M8	1	pcs	
39		杯头内六角螺丝M8*20	12	pcs	
40		水平仪	2	pcs	
41	固定支架用开发拓展模块支架		1	pcs	
纸箱（装固定支架）					
42	固定支架		1	pcs	
纸箱（装防滚架）					
43	前防滚架		1	pcs	
44	后防滚架		1	pcs	
45	三组合杯头内六角螺丝M5*30		20	pcs	



2. TRON 2 双臂机器人 (EDU版)


序号	物料名称	数量	单位	图片
航空运输箱 (装机器人本体及配套设备)				

序号	物料名称	数量	单位	图片
1	机器人本体（双臂带夹爪）	1	pcs	
2	电池	1	pcs	
3	电池充电底座	1	pcs	
4	电源适配器	1	pcs	
5	遥控器	1	pcs	
6	遥控器充电线	1	pcs	
7	开发拓展模块	1	pcs	
8	头部相机	1	pcs	





序号	物料名称	数量	单位	图片
9	VR设备	1	pcs	
10	腕部相机（带固定支架）	2	pcs	
11	腕部相机数据线	2	pcs	
12	12V电源线（长）	1	pcs	
13	12V电源线（短）	1	pcs	
14	通讯线（长）	1	pcs	
15	通讯线（短）	1	pcs	







序号	物料名称	数量	单位	图片
16	公头电源线	1	pcs	
17	母头电源线	1	pcs	
 提示：公头电源线和母头电源线为备用可拆分电源线，配套使用，连接开发拓展模块与本体，便于安装/拆卸升降支架时断开线缆。				
18	吊绳扣（吊环螺丝+吊绳）	4	pcs	
19	脚垫	2	pcs	
20	用户手册	1	pcs	
21	合格证	1	pcs	






序号	物料名称		数量	单位	图片
22	工具包 (放置航空箱处)	L型六角扳手M3	1	pcs	
23		L型六角扳手M4	1	pcs	
24		L型六角扳手M5	1	pcs	
25		杯头内六角螺丝M3*8	10	pcs	
26		杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫}	10	pcs	
27		杯头内六角三组合螺丝M5*18	10	pcs	
28		杯头内六角螺丝M4*8	26	pcs	
29		沉头内梅花螺丝M3*6	4	pcs	
30		马鞍型扎带固定座	4	pcs	
31		L型六角梅花扳手T10	1	pcs	
32		扎带	10	pcs	
33		线梳	2	pcs	
纸箱（装固定底盘）					
34	固定底盘		1	pcs	
35	配件纸盒 (放置固定底盘处)	L型六角扳手M4	1	pcs	
36		L型六角扳手M8	1	pcs	
37		杯头内六角螺丝M8*20	12	pcs	
38		水平仪	2	pcs	
39	固定支架用开发拓展模块支架		1	pcs	
纸箱（装固定支架）					




序号	物料名称	数量	单位	图片
40	固定支架	1	pcs	

3. TRON 2 双臂移动机器人 (EDU版)






序号	物料名称	数量	单位	图片
航空运输箱 (装机器本体及配套设备)				
1	机器人本体 (双臂带夹爪)	1	pcs	
2	电池	1	pcs	
3	电池充电底座	1	pcs	
4	电源适配器	1	pcs	
5	遥控器	1	pcs	
6	遥控器充电线	1	pcs	




序号	物料名称	数量	单位	图片
7	开发拓展模块	1	pcs	
8	头部相机	1	pcs	
9	VR设备	1	pcs	
10	腕部相机 (带固定支架)	2	pcs	
11	腕部相机数据线	2	pcs	
12	12V电源线 (长)	1	pcs	
13	12V电源线 (短)	1	pcs	
14	通讯线 (长)	1	pcs	



序号	物料名称	数量	单位	图片
15	通讯线（短）	1	pcs	
16	公头电源线	1	pcs	
17	母头电源线	1	pcs	
 提示：公头电源线和母头电源线为备用可拆分电源线，配套使用，连接开发拓展模块与本体，便于安装/拆卸升降支架时断开线缆。				
18	吊绳扣（吊环螺丝+吊绳）	4	pcs	
19	脚垫	2	pcs	
20	用户手册	1	pcs	
21	合格证	1	pcs	



序号	物料名称		数量	单位	图片
22	工具包 (放置航空箱处)	L型六角扳手M3	1	pcs	
23		L型六角扳手M4	1	pcs	
24		L型六角扳手M5	1	pcs	
25		L型六角梅花扳手T10	1	pcs	
26		杯头内六角螺丝M3*8	10	pcs	
27		杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫}	10	pcs	
28		杯头内六角三组合螺丝M5*18	10	pcs	
29		杯头内六角螺丝M4*8	26	pcs	
30		沉头内梅花螺丝M3*6	4	pcs	
31		马鞍型扎带固定座	4	pcs	
32		扎带	10	pcs	
33		线梳	2	pcs	
木箱（装移动底盘）					
34	移动底盘		1	pcs	
35	移动地盘充电器		1	pcs	
纸箱（装升降支架）					
36	升降支架		1	pcs	
37	工具包 (放置升降支架处)	M3内六角螺丝刀	1	pcs	
38		L型六角扳手M4	1	pcs	
39		L型六角扳手M6	1	pcs	
40		杯头内六角螺丝M6*25	12	pcs	

4. TRON 2 二合一套装（EDU版）




序号	物料名称	数量	单位	图片
航空运输箱（装机器本体及配套设备）				
1	机器人本体（带双足）	1	pcs	
2	轮足配件	1	pcs	
3	电池	1	pcs	
4	电池充电底座	1	pcs	
5	电源适配器	1	pcs	
6	遥控器	1	pcs	
7	遥控器充电线	1	pcs	
8	开发拓展模块	1	pcs	



序号	物料名称	数量	单位	图片
9	12V电源线（长）	1	pcs	
10	12V电源线（短）	1	pcs	
11	通讯线（长）	1	pcs	
12	通讯线（短）	1	pcs	
13	公头电源线	1	pcs	
14	母头电源线	1	pcs	
 提示：公头电源线和母头电源线为备用可拆分电源线，配套使用，连接开发拓展模块与本体，便于安装/拆卸升降支架时断开线缆。				
15	吊绳扣（吊环螺丝+吊绳）	4	pcs	




序号	物料名称		数量	单位	图片
16	本体脚垫（已安装在机身）		2	pcs	
17	用户手册		1	pcs	
18	合格证		1	pcs	
19	工具包 (放置航空箱处)	L型六角扳手M3	1	pcs	
20		L型六角扳手M4	1	pcs	
21		L型六角扳手M5	1	pcs	
22		杯头内六角螺丝M3*8	10	pcs	
23		杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫}	2	pcs	
24		杯头内六角三组合螺丝M5*18	10	pcs	
25		杯头内六角螺丝M4*8	26	pcs	
26		沉头内梅花螺丝M3*6	4	pcs	
27		马鞍型扎带固定座	4	pcs	
28		L型六角梅花扳手T10	1	pcs	
29		扎带	10	pcs	
30		线梳	2	pcs	
纸箱（装防滚架）					
31	前防滚架		1	pcs	

序号	物料名称	数量	单位	图片
32	后防滚架	1	pcs	
33	三组合杯头内六角螺丝M5*30	20	pcs	

5. TRON 2 双足机器人（标准版）






序号	物料名称	数量	单位	图片
航空运输箱（装机器本体及配套设备）				
1	机器人本体（带双足）	1	pcs	
2	电池	1	pcs	
3	电池充电底座	1	pcs	
4	电源适配器	1	pcs	
5	遥控器	1	pcs	




序号	物料名称	数量	单位	图片
6	遥控器充电线	1	pcs	
7	吊绳扣（吊环螺丝+吊绳）	4	pcs	
8	本体脚垫（已安装在机身）	2	pcs	
9	用户手册	1	pcs	
10	合格证	1	pcs	


序号	物料名称		数量	单位	图片
11	工具包 (放置航空箱处)	L型六角扳手M3	1	pcs	
12		L型六角扳手M4	1	pcs	
13		L型六角扳手M5	1	pcs	
14		杯头内六角螺丝M3*8	10	pcs	
15		杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫}	2	pcs	
16		杯头内六角三组合螺丝M5*18	10	pcs	
17		杯头内六角螺丝M4*8	26	pcs	
18		沉头内梅花螺丝M3*6	4	pcs	
19		马鞍型扎带固定座	4	pcs	
20		L型六角梅花扳手T10	1	pcs	
21		扎带	10	pcs	
22		线梳	2	pcs	
纸箱（装防滚架）					
23	前防滚架		1	pcs	
24	后防滚架		1	pcs	
25	三组合杯头内六角螺丝M5*30		20	pcs	

6. TRON 2 双轮足机器人 (标准版)





序号	物料名称	数量	单位	图片
航空运输箱 (装机器本体及配套设备)				




序号	物料名称	数量	单位	图片
1	机器人本体（带双轮足）	1	pcs	
2	电池	1	pcs	
3	电池充电底座	1	pcs	
4	电源适配器	1	pcs	
5	遥控器	1	pcs	
6	遥控器充电线	1	pcs	
7	吊绳扣（吊环螺丝+吊绳）	4	pcs	
8	本体脚垫（已安装在机身）	2	pcs	


序号	物料名称		数量	单位	图片
9	用户手册		1	pcs	
10	合格证		1	pcs	
11	工具包 (放置航空箱处)	L型六角扳手M3	1	pcs	
12		L型六角扳手M4	1	pcs	
13		L型六角扳手M5	1	pcs	
14		杯头内六角螺丝M3*8	10	pcs	
15		杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫}	2	pcs	
16		杯头内六角三组合螺丝M5*18	10	pcs	
17		杯头内六角螺丝M4*8	26	pcs	
18		沉头内梅花螺丝M3*6	4	pcs	
19		马鞍型扎带固定座	4	pcs	
20		L型六角梅花扳手T10	1	pcs	
21		扎带	10	pcs	
22		线梳	2	pcs	
纸箱（装防滚架）					
23	前防滚架		1	pcs	
24	后防滚架		1	pcs	



序号	物料名称	数量	单位	图片
25	三组合杯头内六角螺丝M5*30	20	pcs	

7. TRON 2 双足机器人 (EDU版)




序号	物料名称	数量	单位	图片
航空运输箱 (装机器本体及配套设备)				
1	机器人本体 (带双足)	1	pcs	
2	电池	1	pcs	
3	电池充电底座	1	pcs	
4	电源适配器	1	pcs	
5	遥控器	1	pcs	
6	遥控器充电线	1	pcs	
7	开发拓展模块	1	pcs	





序号	物料名称	数量	单位	图片
8	12V电源线（长）	1	pcs	
9	12V电源线（短）	1	pcs	
10	通讯线（长）	1	pcs	
11	通讯线（短）	1	pcs	
12	公头电源线	1	pcs	
13	母头电源线	1	pcs	
 提示：公头电源线和母头电源线为备用可拆分电源线，配套使用，连接开发拓展模块与本体，便于安装/拆卸升降支架时断开线缆。				
14	吊绳扣（吊环螺丝+吊绳）	4	pcs	




序号	物料名称		数量	单位	图片
15	本体脚垫（已安装在机身）		2	pcs	
16	用户手册		1	pcs	
17	合格证		1	pcs	
18	工具包 (放置航空箱处)	L型六角扳手M3	1	pcs	
19		L型六角扳手M4	1	pcs	
20		L型六角扳手M5	1	pcs	
21		杯头内六角螺丝M3*8	10	pcs	
22		杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫}	2	pcs	
23		杯头内六角三组合螺丝M5*18	10	pcs	
24		杯头内六角螺丝M4*8	26	pcs	
25		沉头内梅花螺丝M3*6	4	pcs	
26		马鞍型扎带固定座	4	pcs	
27		L型六角梅花扳手T10	1	pcs	
28		扎带	10	pcs	
29		线梳	2	pcs	
纸箱（装防滚架）					
30	前防滚架		1	pcs	



序号	物料名称	数量	单位	图片
31	后防滚架	1	pcs	
32	三组合杯头内六角螺丝M5*30	20	pcs	

8. TRON 2 双轮足机器人 (EDU版)

序号	物料名称	数量	单位	图片
航空运输箱 (装机器本体及配套设备)				
1	机器人本体 (带双轮足)	1	pcs	
2	电池	1	pcs	
3	电池充电底座	1	pcs	
4	电源适配器	1	pcs	
5	遥控器	1	pcs	

序号	物料名称	数量	单位	图片
6	遥控器充电线	1	pcs	
7	开发拓展模块	1	pcs	
8	12V电源线（长）	1	pcs	
9	12V电源线（短）	1	pcs	
10	通讯线（长）	1	pcs	
11	通讯线（短）	1	pcs	
12	公头电源线	1	pcs	
13	母头电源线	1	pcs	

序号	物料名称		数量	单位	图片
提示：公头电源线和母头电源线为备用可拆分电源线，配套使用，连接开发拓展模块与本体，便于安装/拆卸升降支架时断开线缆。					
14	吊绳扣（吊环螺丝+吊绳）		4	pcs	
15	本体脚垫（已安装在机身）		2	pcs	
16	用户手册		1	pcs	
17	合格证		1	pcs	
18	工具包 (放置航空箱处)	L型六角扳手M3	1	pcs	
19		L型六角扳手M4	1	pcs	
20		L型六角扳手M5	1	pcs	
21		杯头内六角螺丝M3*8	10	pcs	
22		杯头内六角螺丝M4*14{锁脚垫}	2	pcs	
23		杯头内六角三组合螺丝M5*18	10	pcs	
24		杯头内六角螺丝M4*8	26	pcs	
25		沉头内梅花螺丝M3*6	4	pcs	
26		马鞍型扎带固定座	4	pcs	
27		L型六角梅花扳手T10	1	pcs	
28		扎带	10	pcs	
29		线梳	2	pcs	

序号	物料名称	数量	单位	图片
纸箱（装防滚架）				
30	前防滚架	1	pcs	
31	后防滚架	1	pcs	
32	三组合杯头内六角螺丝M5*30	20	pcs	